



Easy Motion Skin® Studio

Bedienungsanleitung

DE

Version 2.0

Juni 2016

Diese Bedienungsanleitung gehört zum Lieferumfang des Easy Motion Skin® Studio. Die dazugehörige Programmbeschreibung sowie alle Herstellerdokumentationen der Zukaufkomponenten ergänzen die vorliegende Dokumentation. Alle Dokumentationen gelten ausschließlich im Zusammenhang.

Die Bedienungsanleitung ist an den Trainer gerichtet.

Er muss in der Lage sein, die in der Bedienungsanleitung und in den beiliegenden Dokumenten enthaltenen Informationen zu lesen und zu verstehen.

Die Bedienungsanleitung muss an einem bekannten und leicht erreichbaren Ort stets griffbereit aufbewahrt werden und muss auch bei geringstem Zweifel zu Rate gezogen werden. Die Bedienungsanleitung, als Teil der Dokumentation, wird als Nachweisdokument beim Hersteller für mindestens 10 Jahre aufbewahrt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen sowie am Produkt selbst, die durch unsachgemäße Anwendung, durch Nichtbeachtung oder ungenügende Beachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitskriterien entstehen bzw. durch Abänderung des Easy Motion Skin® Studio oder der Verwendung von nicht geeigneten Ersatzteilen (keine Originalteile) verursacht werden.

Schutzvermerk – Urheberrecht nach DIN ISO 16016:2007-12 (Technische Produktdokumentation - Schutzvermerke zur Beschränkung der Nutzung von Dokumenten und Produkten)

Das Urheberrecht an der vorliegenden technischen Dokumentation verbleibt bei der Firma EMS GmbH. Die vorliegende Bedienungsanleitung ist für den Nutzer (Trainer) und dessen Trainierenden bestimmt.

Die Weitergabe sowie Vervielfältigung der vorliegenden Dokumentation, Verwertung und Mitteilung deren Inhaltes sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Stand: Juni 2016

EMS GmbH

Windscheidstr. 21-23

04277 Leipzig

DEUTSCHLAND

www.easymotionskin.com

info@easymotionskin.com

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Original-Konformitätserklärung gemäß RICHTLINIE 1999/5/EG

EMS GmbH

www.easymotionskin.com

Windscheidstr. 21-23

info@easymotionskin.com

04277 Leipzig

Hiermit erklären wir, der Hersteller, dass das nachfolgend genannte Produkt den einschlägigen Bestimmungen der RICHTLINIE 1999/5/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität entspricht.

Bezeichnung	Easy Motion Skin®
Verwendungszweck	Der Easy Motion Skin® ist ein hocheffizientes Trainingssystem, bestehend aus dem MotionSkin mit Powerbox, welche per Bluetooth® mit einem iPad kommuniziert. Mittels Easy Motion Skin®-Applikation werden niederfrequente elektrische Impulse (Elektromyostimulation) gesteuert und so nahezu die gesamte Muskulatur stimuliert.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

- EN 300 328 V1.7.1: 2006-10
- EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09
- EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09
- EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
- EN 62479:2011-09

Unterzeichnet für und im Namen von:

Leipzig, 17.06.2014

Ralf Kahlenberg (Geschäftsführer)

Ort, Datum der Ausstellung

Name (Funktion)

Auf Gefahrensituationen und -stellen wird in dieser Bedienungsanleitung mit Sicherheitshinweisen und -symbolen deutlich hingewiesen. Der Aufbau eines Sicherheitshinweises ist immer gleich. Farben, Symbole und Warnhinweise klassifizieren die Gefahr.

Ein Sicherheitshinweis ist wie nachfolgend beschrieben aufgebaut. Signalwort, Symbol, Farbbalken und Texteinheiten bilden umrandet von einer schwarzen Linie den Sicherheitshinweis.

Grundsätzlich wird zwischen vier Warnstufen unterschieden und durch entsprechende Signalwörter und Farbgebung gekennzeichnet:

GEFAHR	unmittelbare Lebensgefahr
WARNUNG	mögliche Lebens- oder Verletzungsgefahr
VORSICHT	mögliche Verletzungsgefahr
ACHTUNG	mögliche Sachbeschädigung
HINWEIS	keine Gefahren/ keine Sachbeschädigung

An entsprechenden Textstellen in dieser Betriebsanleitung werden Sicherheitssymbole verwendet und fordern je nach Kombination von Signalwort und Symbol besondere Aufmerksamkeit.

	Allgemeine Warnzeichen
	Warnung vor elektrischer Spannung
	Allgemeines Gebotszeichen
	Netzstecker ziehen
	Gebrauchsanweisung beachten

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	1
Bedienungsanleitung	1
Lieferumfang	1
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
Sachwidriger Gebrauch	3
Herzrhythmusstörungen	4
Kontraindikationen	5
Elektrische Gefährdungen	7
Anwenderqualifikation	9
Aufladen der Powerbox	10
MotionSkin anlegen	11
Powerbox kontaktieren beim MotionSkin	11
StudioSolution anlegen	12
Powerbox kontaktieren bei StudioSolution	13
Powerbox einschalten	13
Verwendung iPad	13
Benutzung der Easy Motion Skin® Studio App	14
Ersatzteile	14
Kondenswasser	15
Pflege- und Reinigungshinweise Powerbox	15
Pflege- und Reinigungshinweise MotionSkin	16
Pflege- und Reinigungshinweise StudioSolution	18
Entsorgung/ Umweltschutz	19
Technische Daten	20

Allgemeine Hinweise

Voraussetzung für die erfolgreiche und sichere Benutzung ist ein gewissenhafter Umgang mit dem Easy Motion Skin® Studio. Bedingung für die sichere Bedienung zum Umgang mit dem Easy Motion Skin® Studio ist eine Einweisung durch den Hersteller.

Bedienungsanleitung

Die dem Gerät beiliegende Bedienungsanleitung sowie die Programmbeschreibung enthalten Informationen für den sicheren Umgang mit dem Easy Motion Skin® Studio und muss vom Nutzer vor der Anwendung des Easy Motion Skin® Studio sorgfältig gelesen und verstanden worden sein. Hierzu muss der Nutzer die entsprechende Fähigkeit besitzen.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Easy Motion Skin® Studio. Die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise ergänzen die für den Einsatzbereich des Easy Motion Skin® Studio örtlichen allgemeinen Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften. Die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung gegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen zum Umgang mit dem Easy Motion Skin® Studio sind Voraussetzung für ein sicheres Trainieren.

Lieferumfang

Zum Lieferumfang des Easy Motion Skin® Studio gehören:

- iPad inklusive Easy Motion Skin® Studio App
- Powerbox
- Netzteil Powerbox
- MotionSkin (Trainingsbody) – optionale Größen 1, 2, 3, 4
- StudioSolution (Trainingsweste) – optionale Größen 1, 2, 3
- Bedienungsanleitung
- Spannbänder

Der Easy Motion Skin® Studio nutzt die effektive Methode der Elektromyostimulation oder Elektromuskelstimulation (EMS) für hochintensive Trainingseinheiten.

Der Easy Motion Skin® Studio ist ein hocheffizientes Trainingssystem, bestehend aus dem MotionSkin mit Powerbox, welche per Bluetooth® mit einem iPad kommuniziert. Mittels Easy Motion Skin®- Applikation werden niederfrequente elektrische Impulse (Elektromyostimulation) gesteuert und so nahezu die gesamte Muskulatur stimuliert.

Ursprünglich für therapeutische und rehabilitative Maßnahmen entwickelt, nutzt der Easy Motion Skin® Studio diese Technologie für hocheffiziente Trainingserfolge in kurzer Zeit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

HINWEIS



Easy Motion Skin® Studio ist ein EMS-Trainingsgerät ausschließlich für Menschen.

Zur Vermeidung von Unfällen und für die Gewährleistung der Funktion des Easy Motion Skin® Studio ist ein MotionSkin in richtiger Größe und optimaler Passform einzusetzen.

Auch bei bestimmungsgemäßigem Gebrauch bestehen Risiken die vom Easy Motion Skin® Studio ausgehen können. Diese werden in Folge beschrieben.

Zur Reduzierung der Risiken von Personen- und Sachschäden und zur Vermeidung von gefährlichen Situationen, sind die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten.

Sachwidriger Gebrauch

Zur Reduzierung der Risiken von Personen- und Sachschäden und zur Vermeidung von gefährlichen Situationen, sind die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten.

Ein sachwidriger Gebrauch liegt vor, wenn Easy Motion Skin® Studio anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben, verwendet wird. Für einen bestimmungsgemäßen Gebrauch müssen alle Angaben der Bedienungsanleitung eingehalten werden.

WARNUNG

Gefahr bei Fehlgebrauch



Bei Fehlgebrauch des Easy Motion Skin® Studio können gefährliche Situationen entstehen. Diese Bedienungsanleitung beschreibt die ausschließlichen Anwendungsmöglichkeiten des Easy Motion Skin® Studio.

Easy Motion Skin® Studio ist nur als EMS-Trainingsgerät für Menschen, in trockener Umgebung einzusetzen und ist kein medizinisches Produkt.

- Der Gebrauch hat ausschließlich unter Aufsicht und Leitung eines eingewiesenen Trainers zu erfolgen.
- Kontraindikationen, die einem Gebrauch entgegenstehen, beachten.
- Richtige Passform des MotionSkins und Westen beachten.
- Training immer ohne angeschlossenes Netzteil an der Powerbox durchführen.
- Training immer mit geringer Intensität beginnen und langsam steigern.
- Bei Stimulation durch Easy Motion Skin® Studio immer die stimulierte Muskelpartie anspannen.
- Bei auftretenden Störungen Training sofort abbrechen.
- Bei auftretenden gesundheitlichen Veränderungen Training sofort abbrechen.

Entsprechend des Gesetzgebers muss vor der Gefahr von Herzrhythmusstörungen gewarnt werden. Auch wenn bislang nicht bekannt wurde, dass das Training mit Easy Motion Skin® Studio Auslöser von Herzrhythmusstörungen war, besteht ein theoretisches Restrisiko.

Herzrhythmus-
störungen

 **WARNUNG**

Lebensgefahr bei Herzrhythmusstörungen



Herzrhythmusstörungen rufen Bewusstlosigkeit hervor.

Es besteht ein Restrisiko, das durch das EMS-Training Herzrhythmusstörungen ausgelöst werden können, welche unbehandelt tödliche Folgen hervorrufen können.

- Um im Notfall reagieren zu können, hat der Gebrauch ausschließlich unter Aufsicht und Leitung eines eingewiesenen Trainers zu erfolgen.
- Sofortmaßnahmen bei Bewusstlosigkeit:
 1. Powerbox vollständig vom MotionSkin lösen.
 2. Notarzt verständigen.
 3. Wiederbelebensmaßnahmen durchführen.
 4. Einsatz Defibrillator, falls zugänglich.

**Kontraindikatio-
nen**

Liegt mindestens eine der folgenden Kontraindikationen vor, darf der Easy Motion Skin® Studio nicht benutzt werden:

- Herzerkrankungen (z. B. akuter Infarkt innerhalb der letzten 6 Wochen, Herzklappenfehler höheren Schweregrades, Hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie (HOCM), akute Myokarditis, instabile koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz Schweregrad NYHA IV)
- Schwere arterielle Durchblutungsstörungen (z. B. Vorfußgangrän bei Diabetiker)
- Krebsleiden
- Bluterkrankheiten
- Schwangerschaft
- schwere neurologische Erkrankungen (z. B. Multiple Sklerose, Amyotrophe Lateralsklerose, Parkinson'sche Erkrankung, Epilepsie, Spastische Spinalparalyse)
- Arteriosklerose in fortgeschrittenem Stadium
- Bauchwand- oder Leistenhernie
- akute fieberhafte, bakterielle oder virale Erkrankung
- akute Blutung
- extreme Blutdrucksituation
- Thrombose
- Tuberkulose
- Diabetes mellitus
- Erkrankungen der Leber
- Regenerationszeit nach einer OP

 **GEFAHR**



Lebensgefahr bei Kontraindikationen

Kontraindikationen können Verletzungen bis hin zum Tod hervorrufen.

- Unbedingt vor jeder Benutzung sicherstellen, dass keine der gelisteten Kontraindikationen vorliegt.
- Easy Motion Skin® Studio nicht benutzen, wenn Zweifel hinsichtlich Vorliegen einer Kontraindikation besteht.
- Es besteht ein absolutes Verbot der Benutzung des Easy Motion Skin® Studio für Personen mit Herzschrittmacher oder anderen aktiven medizinischen Implantaten.
- Im Zweifelsfall oder bei Einnahme von Medikamenten vor der Benutzung mit einem Arzt Rücksprache nehmen.

Elektrische
Gefährdungen **GEFAHR****Lebensgefahr durch Stromschlag**

Unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag besteht bei Berührung spannungsführender Teile. Bei Eindringen von Nässe in Bauteile oder Beschädigungen besteht Lebensgefahr!



- Bei Beschädigung einzelner Bauteile oder der Isolation Gebrauch sofort abbrechen, Netzstecker ziehen und Gebrauch nicht fortsetzen.
- Nur in trockener Umgebung verwenden.
- Netzteile nur an Spannungsversorgung 100 – 230 V ~ 47 – 63 Hz anschließen und ausschließlich vom Hersteller gelieferte Netzteile verwenden.
- Bei Störungen oder Beschädigungen immer Hersteller informieren.

 **VORSICHT****Verletzungsgefahr durch Schäden an Kabeln und Anschlüssen**

Es besteht Gefahr von Materialschäden und Verletzungen bei Beschädigung an Anschlüssen oder Kabeln.



- Kabel nicht klemmen oder knicken.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf Kabel.
- Vor Reinigung und Pflege Netzstecker ziehen.
- Steckdose zugänglich halten.

Bei falscher Benutzung bzw. unsachgemäßer Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus (wie z. B. Zerschlagen, Zerlegen, Aussetzen von Feuer oder hohen Temperaturen) können diese Feuer fangen, explodieren oder Brände verursachen.

 **WARNUNG**

Verletzungsgefahr durch beschädigten oder geöffneten Akku



Batterien enthalten brennbare oder ätzende Lösungen und Lithiumsalze, welche im Falle des Auslaufens zu Reizungen der Haut, der Augen und der Schleimhäute führen können.

Wenn Batterien entlüften, können austretende Dämpfe gesundheitsgefährdend sein.

- Von Hitze, offenem Feuer und ätzenden Flüssigkeiten fernhalten.
- Nicht durchstechen, zerbrechen oder verbrennen.
- Haut- und Augenkontakt sowie Einatmen von Dämpfen vermeiden.
- Zum Löschen können gebräuchliche Löschmittel verwendet werden (wie z. B. ABC-Pulverlöscher, CO₂-Löscher oder Wasser).
- Bei Kontakt mit freierwerdenden Elektrolyten, Gasen oder Brandnebenprodukten mit
 1. Augen sofort gründlich für mindestens 15 Minuten mit Wasser abspülen, wenn nötig Arzt konsultieren.
 2. Haut kontaminierte Kleidung ausziehen und sofort gründlich für mindestens 15 Minuten mit Wasser abspülen, wenn nötig Arzt konsultieren.
 3. Atemwegen den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Atmung und Kreislauf überwachen, wenn nötig Arzt konsultieren.

Um eine optimale Durchführung des Trainings und optimale Trainingsergebnisse zu realisieren, müssen die Trainingsparameter individuell eingestellt werden. Dies hat durch den Trainer zu erfolgen.

! WARNUNG**Gefahr bei mangelnder Anwenderqualifikation**

Ohne ausreichende Kenntnis bei der Anwendung kann der Umgang mit Easy Motion Skin® Studio zu gefährlichen Situationen führen. Diese können im Extremfall tödlich sein.

- Jeder Anwender muss vor der Benutzung diese Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Das Training darf ausschließlich von einem solchermaßen informierten Trainer durchgeführt werden. Zusätzlich muss diesem Trainer das Wirkprinzip eines EMS-Trainings und dessen Effekte auf den Körper, gegebenenfalls über eine gesonderte Schulung, vollständig bekannt sein.
- Personen unter 16 Jahren dürfen nicht mit Easy Motion Skin® Studio trainieren.
- Die Bedienung keinem ungeschulten Anwender überlassen.

HINWEIS**Reparatur und Service**

Reparatur, Wartung und Service darf allein von der EMS GmbH ausgeführt werden.

Die Powerbox verfügt über eine interne wieder aufladbare Batterie.

Aufladen der
Powerbox

HINWEIS



10 Stunden Ladezeit vor Erstbenutzung

Bitte laden Sie vor der ersten Benutzung die Powerbox für mindestens 10 Stunden auf.

Verwenden Sie zur Ladung der Powerbox ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

So laden Sie die Batterie der Powerbox:

1. Stellen Sie sicher, dass die Powerbox nicht mit einem MotionSkin verbunden ist.
2. Schließen Sie die Powerbox mithilfe des mitgelieferten Netzteils an eine Steckdose an.

Es gibt folgende Zustände, die bei eingeschalteter Powerbox oder während des Ladens angezeigt werden.

- Rote Leuchte blinkt schnell: Akkustand niedrig
- Rote Leuchte blinkt: Akku lädt
- Rote Leuchte leuchtet: Akku ist geladen

Wiederaufladbare Batterien haben eine begrenzte Anzahl von Aufladezyklen und müssen mit der Zeit ersetzt werden. Ladezyklus und Batterielaufzeit hängen jeweils von der Nutzung des Geräts und der Nutzungsumgebung ab.

MotionSkin anlegen

Bitte wählen Sie einen MotionSkin in richtiger Größe und optimaler Passform.

Legen Sie den trockenen MotionSkin, zunächst ohne Powerbox, an. Hierbei ist auf den korrekten und sicheren Sitz der Elektroden auf den jeweils zu stimulierenden Muskeln zu achten. Bei zu lockerem oder unsicherem Sitz ist gegebenenfalls keine Elektrodenverbindung zur Haut oder ein Abriss der Elektrodenverbindung während des Trainingsbetriebs möglich. Dies führt je nach Programmeinstellung zum Ausfall oder Absenkung der Stimulation des jeweiligen Elektrodenkanals, bis die Verbindung wieder korrekt hergestellt ist.

Gegebenenfalls sind verschiedene Größen des MotionSkin auf ihren Sitz zu prüfen und der für den Trainierenden passendste MotionSkin zu wählen. Im Zweifelsfall kann der Sitz des MotionSkin zusätzlich mit den mitgelieferten Spannbändern optimiert werden.

Auf keinen Fall ist der MotionSkin zu überdehnen, dies kann zu Beschädigungen führen.

Powerbox kon- taktieren beim MotionSkin

Kontaktieren Sie die Powerbox mit dem MotionSkin. Die Druckknöpfe auf dem MotionSkin sind hierfür mit den Gegenstücken (Paddels) an der Powerbox entsprechend zu verbinden.

Während des Trainingsbetriebs ist die Powerbox in die dafür vorgesehenen Tasche am MotionSkin zu stecken. Hierbei ist auf einen sicheren und festen Sitz der Powerbox zu achten, um versehentliches Herausfallen der Powerbox zu verhindern.



Eine StudioSolution besteht aus einer dreiteiligen Weste und Arm-, Bein- und Gesäßelektroden. Bitte wählen Sie ein Westenset in richtiger Größe und optimaler Passform.

StudioSolution
anlegen

Legen Sie die StudioSolution mit geschlossenen Klettverschlüssen an der dreiteiligen Weste flach aus und besprühen Sie die Elektroden mit ausreichend Wasser. Beginnen Sie, indem Sie alle Elektroden gleichmäßig vorbesprühen und im Anschluss die angefeuchteten Elektroden nachsprühen bis eine gute Durchfeuchtung erreicht ist.

HINWEIS



Durchfeuchtung der Elektroden

Die Elektroden sind bei einem neuen Produkt noch nicht sehr aufnahmefähig für Wasser.

- Der Sprühvorgang ist entsprechend lange zu wiederholen bis die Elektroden ausreichend durchfeuchtet sind.

GEFAHR



Lebensgefahr durch Stromschlag

Durch Eindringen von Nässe in elektronische Bauteile besteht Lebensgefahr!



- Vermeiden Sie in jedem Fall, dass Wasser mit der Powerbox in Kontakt kommt.
- Bei Wassereintritt Gebrauch sofort abbrechen, Netzstecker ziehen und Gebrauch nicht fortsetzen.

Das Anlegen und Ausziehen der StudioSolution ist vom Trainer durchzuführen. Achten Sie hierbei auf den korrekten und sicheren Sitz der Elektroden auf den jeweils zu stimulierenden Muskeln. Bei zu lockerem oder unsicherem Sitz ist gegebenenfalls keine Elektrodenverbindung oder ein Abriss der Elektrodenverbindung während des Trainingsbetriebs möglich. Dies führt je nach Programmeinstellung zum Ausfall oder Absenkung der Stimulation des jeweiligen Elektrodenkanals, bis die Verbindung wieder korrekt hergestellt ist. Gegebenenfalls sind verschiedene Größen der StudioSolution auf ihren Sitz zu prüfen und das für den Trainierenden

passendste Westenset zu wählen. Der optimale Sitz kann mit Einstellung der Spannbänder optimiert werden.

Vermeiden Sie grundsätzlich das Reißen an den Kabeln. Entfernen Sie die Knöpfe immer am Stecker und nie am Kabel. Überprüfen Sie vor jedem Training die farblich korrekte Zuordnung der Kabelenden zu den entsprechenden Kontaktflächen auf der StudioSolution.

Powerbox kontaktieren bei StudioSolution

Verbinden Sie die Powerbox mit den an der Weste befindlichen Kontaktflächen und stecken Sie diese in die Seitentasche des angezogenen Gesäßgurtes.



Powerbox einschalten

Schalten Sie die Powerbox mit einem Druck auf den Ein-Aus Knopf ein.

Die Betriebsbereitschaft wird durch Blinken der grünen LED signalisiert. Die Kommunikation zwischen der Powerbox und dem iPad wird durch Blinken der gelben LED signalisiert.

Verwendung iPad

HINWEIS



Herstellerdokumentation iPad

Bitte verwenden Sie das iPad gemäß der hierfür beiliegenden separaten Bedienungshinweise in der Originalverpackung des iPad.

Mit einem Fingertipp auf das entsprechende Icon starten Sie die Easy Motion Skin® Studio App. Dieses befindet sich auf dem Home Screen des iPad.



Benutzung der
Easy Motion Skin®
Studio App

HINWEIS



Programmbeschreibung

Weitere Informationen sind der Programmbeschreibung der Easy Motion Skin® Studio App zu entnehmen.

! WARNUNG



Verletzungsgefahr bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile

Easy Motion Skin® Studio ist nur mit originalen Teilen des Herstellers zu verwenden. Nicht originale Teile können ein Risiko darstellen und Verletzungen hervorrufen.

- Keine anderen als Originalteile verwenden.
- Keine anderen Geräte oder Geräteteile anschließen.
- Keine Manipulationen am Easy Motion Skin® Studio oder dessen Komponenten vornehmen.
- Nicht originale Teile können die Funktion des Easy Motion Skin® Studio verändern.
- Nicht originale Teile können Schaden am Easy Motion Skin® Studio hervorrufen.

Ersatzteile

Kondenswasser

 **ACHTUNG****Beschädigung durch Kondenswasser**

Kondenswasser kann durch Änderung der Luftfeuchtigkeit und Temperatur entstehen. Kondenswasser in den Komponenten des Easy Motion Skin® Studio kann zu einer Fehlfunktion oder Schäden führen.

- Easy Motion Skin® Studio nicht verwenden, wenn Kondenswasser zu sehen ist.
- Nach einem Ortswechsel das Gerät akklimatisieren.
- Easy Motion Skin® Studio trocken lagern und in trockener Umgebung betreiben.
- Treten Störungen auf, Easy Motion Skin® Studio vom Netz trennen und Hersteller informieren.

Pflege- und
Reinigungshin-
weise Powerbox

Verwenden Sie zur Reinigung der Powerbox immer ein weiches Tuch.

Entfernen Sie das Netzteil. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Öffnungen eindringt.

Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät. Verwenden Sie zur Reinigung keine Sprays, Lösungsmittel oder Scheuermittel

Um den MotionSkin möglichst lange zu erhalten, empfiehlt die EMS GmbH nachfolgende Pflege- und Reinigungshinweise.

Auf dem MotionSkin sind folgende Waschsymbole zu finden und zu beachten.

Pflege- und
Reinigungshin-
weise MotionS-
kin

	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kennzeichnung von Textilien, die eine besondere Reinigung im Normalwaschgang mit einer Waschttemperatur von 30 °C erfordern.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kennzeichnung von Textilien, die nicht gebleicht werden dürfen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kennzeichnung von Textilien, die nicht im Trockner getrocknet werden dürfen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kennzeichnung von Textilien, die nicht gebügelt werden dürfen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kennzeichnung von Textilien, die nicht chemisch gereinigt werden dürfen.

Waschen

Easy Motion Skin® Studio - Traingsbodys sind für die Maschinenwäsche (Schonwaschgang bei 30°C) geeignet. Die EMS GmbH empfiehlt Handwäsche.

Waschmittel

Es sind alle Feinwaschmittel geeignet, die kein Chlor (Bleichmittel) und Weichspüler enthalten. Die EMS GmbH empfiehlt z. B. PERWOLL/Color oder Merusal freshTEX.

Diese Empfehlung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bedienungsanleitung. Bitte prüfen Sie das von Ihnen verwendete Waschmittel von Zeit zu Zeit auf den Inhalt von Chlor und Bleichmittel.

⚠ ACHTUNG**Beschädigung durch Desinfektionsmittel**

Desinfektionsmittel enthalten Isopropylalkohol (o. ä.). Diese beeinträchtigen die Leitfähigkeit des MotionSkin durch Auswaschung der Silber-Nano-Partikel.

Der MotionSkin wurde herstellerseitig mit antibakteriellen Fasern verarbeitet.

- MotionSkin nicht desinfizieren.

Schleudern

Der MotionSkin kann nach dem Waschen bei 400 U/min geschleudert werden.

HINWEIS**Restfeuchte nach Schleudergang**

Nach dem Schleudern ist der MotionSkin sofort wieder benutzbar. Er weist noch eine leichte Restfeuchtigkeit auf, was beim Anziehen nicht stört und sogar förderlich für die Funktionsfähigkeit der Elektroden ist.

Trocknen

Der MotionSkin wird auf einem Bügel hängend, „mit den Elektrodenflächen nach außen“ gedreht, luftgetrocknet.

⚠ ACHTUNG**Beschädigung durch Trocknung**

Der MotionSkin wird luftgetrocknet. Bei Trocknung in einem Wäschetrockner oder dem Aussetzen von direkter UV-Strahlung kann das Material beschädigt werden.

- MotionSkin nicht im Wäschetrockner trocknen.
- MotionSkin keinem direkten Sonnenlicht (UV-Strahlung) aussetzen.

Um das Westenset möglichst lange zu erhalten, empfehlen wir nachfolgende Pflege- und Reinigungshinweise.

Auf dem Westenset sind folgende Waschsymbole zu finden und zu beachten.

Pflege- und
Reinigungshin-
weise StudioSo-
lution

	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kennzeichnung von Textilien, die eine besondere Reinigung im Feinwaschgang mit einer Waschtemperatur max. 20 °C erfordern.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kennzeichnung von Textilien, die nicht gebleicht werden dürfen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kennzeichnung von Textilien, die nicht im Trockner getrocknet werden dürfen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kennzeichnung von Textilien, die nicht gebügelt werden dürfen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Kennzeichnung von Textilien, die nicht chemisch gereinigt werden dürfen.

Waschen

Schließen Sie die Klettverschlüsse und legen Sie die StudioSolution einzeln in ein Wäschenetz.

Waschmittel

Waschen Sie die StudioSolution ausschließlich mit »MERUSAL freshTEX«.

Bei der maschinellen Aufbereitung mit »MERUSAL freshTEX« (antimikrobielles Textilreinigerkonzentrat) wählen Sie bei Ihrer Waschmaschine bitte das Wollprogramm oder ersatzweise das Fein- oder Pflegeleicht-Programm.

HINWEIS



Tip

Sollte Ihre Waschmaschine über ein Einweich-Programm verfügen, dann empfehlen wir die Textilien mit der empfohlenen Einwirkzeit einzuweichen.

Nach Beendigung des Waschprogrammes die Textilien bitte mit viel Wasser spülen und schleudern. Zum Trocknen aufhängen.

Entsorgung/
Umweltschutz

Komponenten des Easy Motion Skin® Studio nicht im Hausmüll entsorgen, da Elektronikkomponenten giftige Substanzen enthalten können, welche nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Die Entsorgung muss deshalb fachgerecht erfolgen.

ACHTUNG

Umweltgefährdung



Durch falsche Entsorgung kann die Umwelt gefährdet werden. Akkus gehören nicht in den Hausmüll.



- Die umweltgerechte und sortenreine Entsorgung ist entsprechend den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronikkomponenten und Elektroschrott durchzuführen.
- Wiederverwertbare Elemente wie Kunststoff oder Metalle recyceln.
- Akkus sind bei der örtlichen Sammelstelle einer umweltschonenden Entsorgung zuzuführen.

Powerbox	
Bluetooth®-Version	4.0
Eingang	DC 12 V, 1,0 A
Stromversorgung	Li-Polymer Accumulator
Akkumulator	2x 3,7 V, 1300 mAh
Abmessungen	66 mm x 24 mm x 118 mm
Gewicht	140 g
Netzteil	
Eingang	AC 90V - 264 V 47 Hz - 63 Hz
iPad	
Ausführung	entsprechend der Herstellerangaben

Technische
Daten

Notizen

EASY MOTION SKIN

EMS GmbH
Windscheidstr. 21-23
04277 Leipzig

www.easymotionskin.com

info@easymotionskin.com